OLIGHT

PL X
USER MANUAL

Scan the QR code to visit **www.olight.com** for more.

Scan the QR code to access the **instructional video.**

CONTENTS

(EN) English 01
(FI) Finnish 02
(SV) Swedish 04
(NL) Nederlands 06
(PL) Język polski 08
(DE) Deutsch 10
(ES) Español 12
(JP) 日本語 14
(KR) 한국어 16
(TH) ไทย 18
(FR) Français 20
(IT) Italiano 22

(EN) English

Operation:
Spotlight & Floodlight Mode Switch: Slide the switch to select spotlight or floodlight.
Turning the light ON/OFF: Quickly single press or forward push (press and release quickly) either button to turn on the light. Press or push the switch again to turn it off.
Momentary-on: When the light is off, press and hold any button to turn it on. Release the button to turn it off.
Mode switching: Default is Mode 1. When the light is off, press and hold one button, then double-press and hold the other button for 1 second. Two slow flashes = switch to Mode 2; one slow flash = switch to Mode 1. Release the button to turn off the light.
Mode 1:
Brightness adjustment: When the light is on, double-press any button to toggle between low and high brightness. The setting will be saved for next use.
Direct high brightness: When the light is off, double-press any button to activate high brightness.
Strobe: To activate strobe mode, you can- (1) press and hold both buttons simultaneously, (2) press and hold one button first, then press and hold the other, or (3) quickly triple-press any button. Press any button to turn off the light.
Mode 2:
Direct high brightness: When the light is off, press any button to activate high brightness. Press it again to turn the light off.
Strobe: Double-press any button to activate strobe. Press any button to turn off strobe.
Power Indicator: When the product is on, the power indicator stays on for 2 seconds to show the remaining battery level. When the battery is low, the indicator remains solid red and turns off after the light is off. When the battery is drained, pressing the tail switch will light the red indicator for 2 seconds to signal low power.

WARNING
- Keep away from babies and children.
- Do not store, charge, or use the product in a car or any place where the temperature may exceed 60℃.
- Do not look directly at the light source or shine to eyes, because it may cause temporary blindness or permanent damage to the eyes.
- Do not block the light at close range, the energy emitted from the light may cause the object to burn.
- **CAUTION:** Do not touch the hot surface place, it may cause skin burns.

NOTICE
- Do not disassemble the product.

01

- Do not put a hot light into any type of fabric bag or fusible plastic container.
- Do not activate the maximum brightness mode multiple times continuously to prevent the high temperature on the surface.
- If the product surface becomes too hot, switch to a lower brightness level or turn it off temporarily.
- Active thermal protection: The built-in sensor monitors the temperature in real time. After operating for a fixed period of time in high brightness, it prevents overheating by reducing the output.
- Do not immerse the flashlight in seawater or other corrosive media as it will damage the product.
- For products with magnet-sensitive switches, the brightness and mode may be inconsistent when approaching a strongly magnetic object. This is a normal phenomenon.
- When the battery is at low voltage, the maximum output will be capped at a relatively low brightness.
- The product is shipped with the 1913 adapter pre-installed, which is compatible with standard Picatinny rails (MIL-STD-1913).
- NYLOK is a registered trademark of NYLOK LLC.
- GLOCK is a registered trademark of GLOCK LLC.
- The battery is non replaceable. If damaged, please contact customer service for maintenance.
- Before long term storage, please fully charge the battery.
- Do not short-circuit the charging port with the metallic objects.
- Keep the charging port clean and dry.
- It is recommended to use an USB adapter with a power of 5 W (DC5 V 1 A) or above. If the current of the adapter is lower than the max current required for charging the product, the charging time will exceed the nominal time.
- When the battery is nearly depleted, the LED output will drop to a very low brightness. This is normal. Please recharge the product in time.

EXCLUSION CLAUSE
Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warning in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

(FI) Finnish

Käyttö
Kaukovalo- ja lähivalotilan valintakytkin: Liukukytkimellä valitaan kauko- tai lähivalo.
Valon kytkeminen päälle/pois: Paina nopeasti kerran tai työnnä eteenpäin (paina ja vapauta nopeasti) kumpaa tahansa kytkintä sytyttääksesi valon. Paina tai työnnä kytkintä uudelleen sammuttaaksesi valon.
Hetkellinen päälle: Kun valo on pois päältä, pidä mitä tahansa painiketta painettuna kytkeäksesi valo. Vapauta painike sammuttaaksesi.
Tilan vaihtaminen: Oletuksena tila 1. Kun valo on pois päältä, pidä painiketta painettuna ja kaksoispaina toista painiketta ja pidä se alhaalla 1 sekunnin ajan. Kaksi hidasta vilkkua = vaihto tilaan 2; yksi hidas vilkku = vaihto tilaan 1. Vapauta painike sammuttaaksesi valon.
Tila 1:
Kirkkauden säätö: Kun tuote käynnistetään, kaksoispaina mitä tahansa painiketta vaihtaaksesi matalan ja korkean kirkkauden välillä. Asetus tallennetaan seuraavaa käyttöä varten.
Suora korkea kirkkaus: Kun valo on pois päältä, kaksoispaina mitä tahansa painiketta aktivoidaksesi korkean kirkkauden.
Strobo: Strobo-tilan aktivoimiseksi voit: (1) painaa molempia painikkeita yhtä aikaa, (2) paina ja pidä yksi painikettu ja sen jälkeen toista, tai (3) nopea kolmoispainallus mitä tahansa painiketta. Paina mitä tahansa painiketta sammuttaaksesi strobon.
Tila 2:
Suora korkea kirkkaus: Kun valo on pois päältä, paina mitä tahansa painiketta

VAROITUS
- Pidä poissa vauvojen ja pienten lasten ulottuvilta.
- Älä säilytä, lataa tai käytä tuotetta autossa tai paikassa, jossa lämpötila voi ylittää 60 ℃.
- Älä katso suoraan valonlähteeseen tai kohdista silmiin. Saattaa aiheuttaa tilapäistä sokeutta tai pysyvä vaurioita silmiin.
- Älä peitä tai estä valon lähdettä, koska lämpöenergia voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä koske kuumaa pintaa ihon palovammojen välttämiseksi.

HUOMAUTUS
- Älä pura tuotetta.
- Älä aseta kuumaa valoa tekstiilehin tai herkästi sulavin muoveihin.
- Älä aktivoi suurinta kirkkaustilaa useita kertoja peräkkäinen korkean lämpötilan estämiseksi.
- Jos tuotteen pinta kuumenee liikaa, säädä kirkkaus alhaisemmalle tasolle tai sammuta laite väliaikaisesti.
- Aktivinen lämpösuojaus: Sisäänrakennettu anturi valvoo lämpötilaa reaaliajassa. Kun valaisinta on käytetty suurella kirkkaudella tietty aika, estää se ylikuumenemisen vähentämällä tehoa.
- Älä upota taskulamppua meriveteen tai muihin syövyttäviin aineisiin, koska se vahingoittaa

03

Ladezustandsanzeige (LED): Beim Einschalten leuchtet die LED 2 Sekunden, um den Akku-Ladezustand anzuzeigen, bei niedrigem Ladezustand leuchtet sie dauerhaft rot.Nach dem Ausschalten erlischt die Anzeige.Wird nach einer Abschaltung aufgrund niedrigen Akku-Ladezustands die Taste am Gerätteende gedrückt, leuchtet die rote Anzeige 2 Sekunden lang, um anzuzeigen, dass der Akku leer ist.

WARNUNG
- Von Babys und Kleinkindern fernhalten.
- Lagern, laden oder verwenden Sie das Gerät nicht in Fahrzeugen oder ähnlichen Umgebungen, in denen die Temperatur 60 °C überschreiten kann.
- Bitte nicht direkt in die Lichtquelle schauen oder damit in die Augen leuchten. Dies kann zu vorübergehender Erblindung oder dauerhaften Augenschäden führen.
- Die Lichtquelle nicht aus kurzer Entfernung blockieren, da die vom Licht ausgestrahlte Energie zu ein Objekt entzünden könnte.
- Die heiße Oberfläche darf nicht berührt werden, da dies zu Hautverbrennungen führen kann.

HINWEIS
- Das Produkt bitte nicht auseinandernehmen.
- Die heiße Lampe darf nicht in einen Stoffbeutel oder einen schmelzbaren Kunststoffbehälter gelegt werden.
- Die maximale Helligkeitsstufe sollte nicht mehrmals hintereinander aktiviert werden, damit die Oberfläche nicht zu heiß wird.
- Sollte die Oberflächentemperatur des Geräts zu hoch sein, stellen Sie die Helligkeit auf niedrig oder schalten Sie das Gerät vorübergehend aus.
- Aktiver Wärmeschutz: Der eingebaute Sensor überwacht die Temperatur in Echtzeit. Nach einer bestimmten Betriebszeit bei hoher Helligkeit verhindert er durch Reduzierung der Leistung eine Überhitzung.
- Die Taschenlampe sollte nicht in Salzwasser oder andere korrosive Medien getaucht werden, da dies das Produkt beschädigen kann.
- Bei Produkten mit magnetempfindlichen Schaltern können die Helligkeit und der Modus inkonsistent sein, wenn sich diese einem stark magnetischen Objekt nähern. Das ist ein normales Phänomen.
- Bei niedriger Akkuspannung ist die maximale Leistung auf eine relativ geringe Helligkeit begrenzt.
- Ab Werk ist die 1913-Montageschiene vormontiert, passend für Picatinny-Schienen (MIL-STD-1913).Für GLOCK-Modelle der vierten Generation und früher mit kurzer Schiene ist der Austausch gegen die GL-Montageschiene erforderlich.
- NYLOK ist ein eingetragenes Markenzeichen von NYLOK LCC in den Vereinigten Staaten.
- GLOCK ist ein eingetragenes Markenzeichen der GLOCK LCC in den Vereinigten Staaten.
- Der Akku ist nicht austauschbar. Wenn er beschädigt ist, wende dich bitte an den Kundendienst, um ihn reparieren zu lassen.

04

tuotetta.
- Tuotteissa, joissa on magneettiherkät kytkimet, kirkkaus ja toimintatila voivat olla epäjohdonmukaisia, kun lähestyttään voimakkaasti magneettista kohdetta. Tämä on normaali ilmiö.
- Kun akun jännite laskee, rajoitetaan maksimiteho suhteellisen alhaiseksi.
- Tuote toimitetaan valmiiksi asennettulla 1913-adapterilla, joka on yhteensopiva standardien Picatinny-kiskojen (MIL-STD-1913) kanssa. Jos käyttössä on GLOCK Gen 4 tai aikaisemmat mallit, joissa on lyhyet kiskot, adapteri on vaihdettava GL-adapteriin.
- NYLOK on NYLOK LCC:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
- GLOCK on GLOCK LCC:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.
- Akkua ei voi vaihtaa. Jos akku on vaurioitunut, ota yhteyttä asiakaspalveluun huoltoa varten.
- Lataa akku täyteen ennen pitkäaikaista varastointia.
- Älä oikosulje latausporttia metalliesineillä.
- Pidä latausportti puhtaana ja kuivana.
- On suositeltavaa käyttää USB-adapteria, jonka teho on 5 W (DC 5 V 1 A) tai enemmän. Jos laturin maksimivirta on pienempi kuin tuotteen lataamiseen vaadittava enimmäisvirta, latausaika ylittää nimellisajan.
- Kun akun virta on lähes loppu, LED-valon kirkkaus vähenee hyvin alhaiseksi. Tämä on normaalia – lataa ajoissa.

POISSULKEMISLAUSEKE
Olight ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka johtuvat annettujen ohjeiden ja varoitusten laiminlyömisestä tuotteita käytettäessä, sisältäen, mutta ei rajoittuen laitteen lukitustoiminnon suositeltavan käytön laiminlyömiseen.

(SV) Swedish

Användning
Fjärr- och närljusomkopplare: Skjutreglaget växlar mellan fjärr- och närljus.
Slå PÅ/AV ljuset: Tryck snabbt en gång eller skjut framåt (tryck och släpp snabbt) valfri strömbrytare för att tända lampan. Tryck eller skjut på strömbrytaren igen för att stänga av lampan.
Tillfälligt ljus: När lampan är av, tryck och håll ned valfri knapp för att tända. Släpp knappen för att släcka.
Växla läge: Standardläge är Läge 1. När ljuset är av, håll ner en knapp och dubbeltryck och håll nere den andra knappen i 1 sekund. Två långsamma blink = byt till Läge 2; ett långsamt blink = byt till Läge 1. Släpp knappen för att stänga av ljuset.
Läge 1:
Justering av ljusstyrka: När ljuset är tänt, dubbeltryck valfri knapp för att växla mellan låg och hög ljusstyrka. Inställningen sparas till nästa gång.
Direkt hög ljusstyrka: När ljuset är av, dubbeltryck en knapp för att aktivera hög ljusstyrka.

05

Strobe: För att aktivera strobe-läge kan du: (1) hålla in båda knapparna samtidigt, (2) tryck och håll en knapp och sedan den andra, eller (3) tryck snabbt tre gånger på en knapp. Tryck valfri knapp för att stänga av stroben.
Läge 2:
Direkt hög ljusstyrka: När ljuset är av, tryck på valfri knapp för att aktivera hög ljusstyrka. Tryck igen för att stänga av ljuset.
Strobe: Dubbeltryck en knapp för att aktivera strobe. Tryck en knapp för att stänga av stroben.
Batteriindikator: När produkten startas lyser indikatorlampan i 2 sekunder för att visa batterinivån; vid låg ström lyser lampan rött konstant och slocknar när produkten stängs av; efter avstängning på grund av låg ström, tryck på bakknappen så lyser den rött i 2 sekunder för att indikera att batteriet är tomt.

VARNING
- Förvaras åtskilt från spädbarn och små barn.
- Förvara, ladda eller använd inte produkten i bilen eller på platser där temperaturen kan överstiga 60 ℃.
- Titta inte direkt på ljuskällan eller rikta ljusskenet mot ögonen, kan orsaka tillfällig blindhet eller permanent skada på ögonen.
- Blockera inte ljuskällan på nära håll, energin som avges från ljuset kan orsaka brand i föremål.
- Rör inte vid den varma ytan, det kan orsaka brännskador på huden.

NOTERA
- Ta inte isär produkten.
- Lägg inte en varm lampa i någon typ av tygpåse eller smältbar plastbehållare.
- Aktivera inte läget för maximal ljusstyrka flera gånger efter varandra för att förhindra den höga temperaturen på ytan.
- Om produktens yta blir för varm, minska ljusstyrkan eller slå av den tillfälligt.
- Aktivt termiskt skydd: Den inbyggda sensorn övervakar temperaturen i realtid. När lampan används med hög ljusstyrka en viss tid, förhindrar den att den överhettas genom att minskande effekten.
- Doppa inte ficklampan i havsvatten eller andra frätande medier eftersom det kommer att skada produkten.
- För produkter med magnetiskt känsliga brytare, kan ljusstyrka och drifttäge vara inkonsekvent när man närmar sig starkt magnetiskt föremål. Detta är ett normalt fenomen.
- När batterispänningen sjunker begränsas den maximala effekten till en relativt låg ljusstyrka.
- Produkten levereras med 1913-adaptern förinstallerad, vilket är kompatibelt med standard Picatinny-skenor (MIL-STD-1913).
- NYLOK är ett registrerat varumärke som tillhör NYLOK LCC i USA.

05

- GLOCK är ett registrerat varumärke som tillhör GLOCK LCC i USA.
- Batteriet är inte utbytbart. Om skadad, kontakta kundtjänst för underhåll.
- Innan långtidslöftvaring måste du ladda batteriet helt.
- Kortslut inte laddningsporten med metallföremål.
- Håll laddningsporten ren och torr.
- Det rekommenderas att använda en USB-adapter med en effekten på 5 W (DC 5 V 1 A) eller mer. Om laddarens maximala ström är lägre än den angivna rekommendationen överstiger laddningstiden den nominella tiden.
- När batteriet är nästan slut minskar LED-ljusstyrkan till mycket låg nivå, vilket är normalt. Ladda i tid.

UTESLUTNINGSKLAUSUL
Olight ansvarar ej för olyckor eller skador som uppstått av användning av produkten som inte överensstämmer med varningarna i manualen, inklusive men inte begränsat till en användning av produkten som inte överensstämmer med det rekommenderade låsningsläget.

(NL) Nederlands

Werking
Schakelaar voor grootlicht en dimlicht: Gebruik de schuifschakelaar om tussen groot- en dimlicht te kiezen.
Licht AAN/UIT zetten: Druk snel één keer of duw naar voren (druk en laat snel los) op een van de schakelaars om het licht in te schakelen. Druk of duw opnieuw om het licht uit te schakelen.
Momentaan inschakelen: Wanneer het licht uit is, houd een willekeurige knop ingedrukt om het licht aan te zetten. Laat los om het uit te zetten.
Moduswissel: Standaard is modus 1. Wanneer het licht uit is, houd één knop ingedrukt en dubbelklik vervolgens op de andere knop en houd deze 1 seconde vast. Twee langzame flitsen = overschakelen naar modus 2; één langzame flits = terug naar modus 1. Laat de knop los om het licht uit te schakelen.
Modus 1:
Helderheidsaanpassing: Wanneer het licht aan is, dubbelklik op een knop om te wisselen tussen lage en hoge helderheid. De instelling wordt opgeslagen.
Directe hoge helderheid: Wanneer het licht uit is, dubbelklik op een knop om hoge helderheid te activeren.
Stroboscoop: Om stroboscoopmodus te activeren kun je: (1) beide knoppen tegelijk indrukken en vasthouden, (2) één knop vasthouden en dan de andere, of (3) snel driemaal op een knop drukken. Druk op een knop om de stroboscoop uit te schakelen.
Modus 2:
Directe hoge helderheid: Wanneer het licht uit is, druk op een knop om hoge helderheid te activeren. Druk opnieuw om het uit te schakelen.
Stroboscoop: Dubbelklik op een knop om de stroboscoop te activeren. Druk op een knop

06

om het uit te schakelen.
Batterij-indicator: Wanneer het product wordt ingeschakeld, brandt het lampje 2 seconden om het resterende batterijniveau aan te geven; bij een lage batterij brandt het lampje constant rood en gaat uit nadat het apparaat is uitgeschakeld; na uitschakeling door lage batterij, druk op de achterste knop en het lampje brandt rood gedurende 2 seconden om lege batterij aan te geven.

WAARSCHUWING
- Buiten bereik van baby's en kleine kinderen houden.
- Bewaar, laad of gebruik het product niet in de auto of op plaatsen waar de temperatuur hoger kan zijn dan 60 ℃.
- Kijk niet direct in het licht en schijn niet in de ogen, dit kan tijdelijke blindheid of blijvende schade aan de ogen veroorzaken.
- Blokkeer de lens niet, de energie die door het licht wordt uitgestraald, kan ervoor zorgen dat het object wat er liggenaan zit brandt.
- Raak het hete oppervlak niet aan, dit kan brandwonden op de huid veroorzaken.

KENNISGEVING
- Haal de batterij niet uit elkaar.
- Plaats geen warme zaklamp in een stoffen zak of smeltbare plastic container.
- Activeer niet continu de maximale helderheidsmodus om hoge temperatuur op het oppervlak te voorkomen.
- Als het oppervlak van het product te heet wordt, verlaag dan de helderheid of schakel het tijdelijk uit.
- Actieve thermische beveiliging: De ingebouwde sensor monitort de temperatuur in realtime. Na een vaste periode in hoge helderheid te hebben gewerkt, voorkomt het oververhitting door het vermogen te verminderen.
- Dompel de zaklamp niet onder in zeewater of in een andere corrosie medium, dit zal het product beschadigen.
- Voor producten met magneetgevoelige schakelaars kunnen de helderheid en modus inconsistent zijn bij het naderen van een sterk magnetisch object. Dit is een normaal verschijnsel.
- Wanneer de batterij een lage spanning heeft, wordt de maximale output begrensd op een relatief lage helderheid.
- Het product wordt geleverd met de vooraf geïnstalleerde 1913-adapter, die compatibel is met standaard Picatinny-rails (MIL-STD-1913). Voor gebruik met GLOCK Gen 4 en oudere modellen met korte rails moet de adapter worden vervangen door de GL-adapter.
- NYLOK is een geregistreerd handelsmerk van NYLOK LCC in de Verenigde Staten.
- GLOCK is een geregistreerd handelsmerk van GLOCK LCC in de Verenigde Staten.
- De batterij is niet vervangbaar. Neem bij beschadiging contact op met de klantenservice voor onderhoud of vervanging.
- Verwijder de batterij voor langdurige opslag

07

- Voorkom kortsluiting door de oplaadpoort niet in contact te laten komen met metalen voorwerpen.
- Stop de lamp niet in de mond of lik er niet aan, lekkage van de oplaadpoort kan ongemak veroorzaken.
- Houd de oplaadpoort schoon en droog.
- Het wordt aanbevolen om een USB-adapter te gebruiken met een vermogen van 5 W (DC 5 V 1 A) of hoger. Als de stroom van de adapter lager is dan de maximale stroom die nodig is om het product op te laden, zal de oplaadtijd de nominale tijd overschrijden.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de LED-helderheid sterk afnemen. Dit is normaal. Laad tijdig op.

UITSLUITINGSCLAUSULE
Olight is niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen als gevolg van het gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de waarschuwingen in de handleiding, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de aanbevolen vergrendelingsmodus.

(PL) Język polski

Obsługa
Przełącznik świateł drogowych i mijania: Przesuń przełącznik, aby wybrać światła drogowe lub mijania.
Włączanie/wyłączanie światła: Naciśnij szybko raz lub popchnij do przodu (naciśnij i szybko zwolnij) dowolny przełącznik, aby włączyć światło. Naciśnij lub popchnij ponownie, aby je wyłączyć.
Tryb chwilowy: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk, aby je włączyć. Zwolnij przycisk, aby wyłączyć światło.
Zmiana trybu: Domyślnie ustawiony jest Tryb 1. Gdy światło jest wyłączone, przytrzymaj jeden przycisk, a następnie dwukrotnie naciśnij i przytrzymaj drugi przez 1 sekundę. Dwa wolne mignięcia = przełącz na Tryb 2; jedno wolne mignięcie = przełącz na Tryb 1. Zwolnij przycisk, aby wyłączyć światło.
Tryb 1:
Regulacja jasności: Gdy światło jest wyłączone, podwójnie naciśnij dowolny przycisk, aby przełączyć między niską a wysoką jasnością. Ustawienie zostanie zapisane.
Bezpośrednia wysoka jasność: Gdy światło jest wyłączone, podwójnie naciśnij dowolny przycisk, aby aktywować wysoką jasność.
Stroboskop: Aby włączyć tryb stroboskopowy: (1) przytrzymaj oba przyciski jednocześnie, (2) przytrzymaj jeden przycisk, a potem drugi, lub (3) szybko naciśnij trzykrotnie dowolny przycisk. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć stroboskop.
Tryb 2:
Bezpośrednia wysoka jasność: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć wysoką jasność. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć.
Stroboskop: Podwójnie naciśnij dowolny przycisk, aby aktywować stroboskop. Naciśnij dowolny przycisk, aby go wyłączyć.

08

Wskaźnik zasilania: Po włączeniu produktu wskaźnik świeci przez 2 sekundy, pokazując pozostały poziom baterii; przy niskim poziomie baterii świeci na czerwono i gaśnie po wyłączeniu; po automatycznym wyłączeniu z powodu niskiego poziomu naładowania, naciśnij tylnyprzycisk – wskaźnik zaświeci się na czerwono przez 2 sekundy, sygnalizując rozładowaną baterię.

OSTRZEŻENIE
- Trzymaj z dala od niemowląt i małych dzieci.
- Nie przechowuj, nie ładuj ani nie używaj produktu w samochodzie lub w miejscach, gdzie temperatura może przekroczyć 60 ℃.
- Nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła oraz nie świecić w oczy. Może to doprowadzić do chwilowej ślepoty lub trwałego uszkodzenia wzroku.
- Nie zasłaniać źródła światła. Emitowane ciepło może doprowadzić do poparzenia lub zapłonu.
- Nie dotykać gorących powierzchni. Może skutkować poparzeniem.

ZAUWAŻYĆ
- Nie demontować produktu.
- Nie umieszczać rozgrzanego urządzenia w materiałowych woreczkach lub topliwych pojemnikach z tworzywa.
- Nie włączać najwyższego poziomu jasności kilka razy pod rząd, aby uniknąć mocnego nagrzania się urządzenia.
- Jeśli powierzchnia produktu stanie się zbyt gorąca, zmniejsz jasność lub tymczasowo wyłącz urządzenie.
- Aktywne zarządzanie temperaturą: wbudowany czujnik na bieżąco monitoruje temperaturę urządzenia i zapobiega jego przegrzaniu poprzez obniżenie poziomu jasności.
- Nie zanurzać urządzenia w słonej wodzie lub innej substancji korodującej. Może to doprowadzić do uszkodzenia produktu.
- Dla produktów z włącznikiem wrażliwym na pole magnetyczne, jasność oraz tryby mogą nie działać prawidłowo w pobliżu silnego magnesu. Jest to normalne zjawisko.
- Kiedy napięcie baterii jest niskie, maksymalna moc zostaje ograniczona do stosunkowo niskiego poziomu.
- Produkt jest dostarczany z fabrycznie zamontowanym adapterem 1913, który jest kompatybilny ze standardowymi szynami Picatinny (MIL-STD-1913). W przypadku użycia z modelami GLOCK Gen 4 i starszymi wyposażonymi w krótkie szyny, adapter należy wymienić na adapter GL.
- NYLOK jest zarejestrowanym znakiem handlowym Firmy NYLOK LCC w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
- GLOCK jest zarejestrowanym znakiem handlowym Firmy GLOCK LCC w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

09

- Bateria nie jest wymienna. W przypadku uszkodzenia, prosimy skontaktować się z serwisem w celu naprawy.
- W pełni naładuj akumulator przed długotrwałym przechowywaniem.
- Nie zwierać portu ładowania metalowymi przedmiotami.
- Utrzymować port ładowania czysty i suchy.
- Zaleca się korzystanie z adaptera USB o mocy 5 W (DC 5 V 1 A) lub wyższej. Jeśli natężenie adaptera jest niższe niż maksymalne natężenie potrzebne do ładowania produktu, czas ładowania będzie wydłużony.
- Gdy bateria jest prawie rozładowana, jasność LED spadnie do bardzo niskiego poziomu. To normalne – naładuj produkt na czas.

KLAUZULA WYKLUCZAJĄCA
Olight nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub obrażenia powstałe na skutek używania produktu niezgodnie z instrukcją, włączając w to, ale nie ograniczając się do używania produktu niezgodnie z zaleceniami dotyczącymi trybu blokady.

(DE) Deutsch

Bedienung
Fern-/Nahlicht-Modus-Wahlschalter: Mit dem Schieberschalter wählen Sie zwischen Fern- und Nahlichtquelle.
Ein-/Ausschalten: Durch einen schnellen einfachen Klick oder einen kurzen Druck (nach dem Drücken schnell loslassen) auf eine beliebige Taste bleibt die Beleuchtung dauerhaft eingeschaltet. Ein weiterer einfacher Klick oder ein kurzer Druck auf die Taste schaltet die Beleuchtung aus.
Momentlicht: Bei ausgeschaltetem Licht Taste gedrückt halten zum Einschalten. Beim Loslassen schaltet das Licht aus.
Moduswechsel: Standardmäßig Modus 1. Bei ausgeschaltetem Licht eine Taste gedrückt halten, dann die andere Taste doppelt drücken und ebenfalls gedrückt halten (1 Sekunde). Zwei langsame Blinks = Wechsel zu Modus 2; ein langsamer Blink = Wechsel zu Modus 1. Taste loslassen zum Ausschalten.
Modus 1:
Helligkeit ändern: Im eingeschalteten Zustand durch schnelles Doppelklicken einer beliebigen Taste zwischen niedriger und hoher Helligkeit wechseln. Einstellung wird gespeichert.
Direkt hohe Helligkeit: Im ausgeschalteten Zustand durch schnelles Doppelklicken einer Taste direkt hohe Helligkeit aktivieren. Einstellung wird gespeichert.
Stroboskop: Aktivierung durch: (1) gleichzeitiges Gedrückthalten beider Tasten, (2) eine Taste gedrückt halten, dann die andere, oder (3) schneller Dreifachklick einer Taste. Zum Ausschalten eine beliebige Taste drücken.
Modus 2:
Direkte hohe Helligkeit: Bei ausgeschaltetem Licht durch Tastendruck hohe Helligkeit aktivieren. Erneutes Drücken schaltet das Licht aus.
Stroboskop: Doppelklick zum Aktivieren. Zum Ausschalten eine beliebige Taste drücken.

10

- Do not put a hot light into any type of fabric bag or fusible plastic container.
- Do not activate the maximum brightness mode multiple times continuously to prevent the high temperature on the surface.
- If the product surface becomes too hot, switch to a lower brightness level or turn it off temporarily.
- Active thermal protection: The built-in sensor monitors the temperature in real time. After operating for a fixed period of time in high brightness, it prevents overheating by reducing the output.
- Do not immerse the flashlight in seawater or other corrosive media as it will damage the product.
- For products with magnet-sensitive switches, the brightness and mode may be inconsistent when approaching a strongly magnetic object. This is a normal phenomenon.
- When the battery is at low voltage, the maximum output will be capped at a relatively low brightness.
- The product is shipped with the 1913 adapter pre-installed, which is compatible with standard Picatinny rails (MIL-STD-1913).
- NYLOK is a registered trademark of NYLOK LLC.
- GLOCK is a registered trademark of GLOCK LLC.
- The battery is non replaceable. If damaged, please contact customer service for maintenance.
- Before long term storage, please fully charge the battery.
- Do not short-circuit the charging port with the metallic objects.
- Keep the charging port clean and dry.
- It is recommended to use an USB adapter with a power of 5 W (DC5 V 1 A) or above. If the current of the adapter is lower than the max current required for charging the product, the charging time will exceed the nominal time.
- When the battery is nearly depleted, the LED output will drop to a very low brightness. This is normal. Please recharge the product in time.

EXCLUSION CLAUSE
Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warning in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

(FI) Finnish

Käyttö
Kaukovalo- ja lähivalotilan valintakytkin: Liukukytkimellä valitaan kauko- tai lähivalo.
Valon kytkeminen päälle/pois: Paina nopeasti kerran tai työnnä eteenpäin (paina ja vapauta nopeasti) kumpaa tahansa kytkintä sytyttääksesi valon. Paina tai työnnä kytkintä uudelleen sammuttaaksesi valon.
Hetkellinen päälle: Kun valo on pois päältä, pidä mitä tahansa painiketta painettuna kytkeäksesi valo. Vapauta painike sammuttaaksesi.

11

- Batteria niei jest wymienna. W przypadku uszkodzenia, prosimy skontaktować się z serwisem w celu naprawy.
- W pełni naładuj akumulator przed długotrwałym przechowywaniem.
- Nie zwierać portu ładowania metalowymi przedmiotami.
- Utrzymować port ładowania czysty i suchy.
- Zaleca się korzystanie z adaptera USB o mocy 5 W (DC 5 V 1 A) lub wyższej. Jeśli natężenie adaptera jest niższe niż maksymalne natężenie potrzebne do ładowania produktu, czas ładowania będzie wydłużony.
- Gdy bateria jest prawie rozładowana, jasność LED spadnie do bardzo niskiego poziomu. To normalne – naładuj produkt na czas.

KLAUZULA WYKLUCZAJĄCA
Olight nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia lub obrażenia powstałe na skutek używania produktu niezgodnie z instrukcją, włączając w to, ale nie ograniczając się do używania produktu niezgodnie z zaleceniami dotyczącymi trybu blokady.

(DE) Deutsch

Bedienung
Fern-/Nahlicht-Modus-Wahlschalter: Mit dem Schieberschalter wählen Sie zwischen Fern- und Nahlichtquelle.
Ein-/Ausschalten: Durch einen schnellen einfachen Klick oder einen kurzen Druck (nach dem Drücken schnell loslassen) auf eine beliebige Taste bleibt die Beleuchtung dauerhaft eingeschaltet. Ein weiterer einfacher Klick oder ein kurzer Druck auf die Taste schaltet die Beleuchtung aus.
Momentlicht: Bei ausgeschaltetem Licht Taste gedrückt halten zum Einschalten. Beim Loslassen schaltet das Licht aus.
Moduswechsel: Standardmäßig Modus 1. Bei ausgeschaltetem Licht eine Taste gedrückt halten, dann die andere Taste doppelt drücken und ebenfalls gedrückt halten (1 Sekunde). Zwei langsame Blinks = Wechsel zu Modus 2; ein langsamer Blink = Wechsel zu Modus 1. Taste loslassen zum Ausschalten.
Modus 1:
Helligkeit ändern: Im eingeschalteten Zustand durch schnelles Doppelklicken einer beliebigen Taste zwischen niedriger und hoher Helligkeit wechseln. Einstellung wird gespeichert.
Direkt hohe Helligkeit: Im ausgeschalteten Zustand durch schnelles Doppelklicken einer Taste direkt hohe Helligkeit aktivieren. Einstellung wird gespeichert.
Stroboskop: Aktivierung durch: (1) gleichzeitiges Gedrückthalten beider Tasten, (2) eine Taste gedrückt halten, dann die andere, oder (3) schneller Dreifachklick einer Taste. Zum Ausschalten eine beliebige Taste drücken.
Modus 2:
Direkte hohe Helligkeit: Bei ausgeschaltetem Licht durch Tastendruck hohe Helligkeit aktivieren. Erneutes Drücken schaltet das Licht aus.
Stroboskop: Doppelklick zum Aktivieren. Zum Ausschalten eine beliebige Taste drücken.

12

- Laden Sie den Akku vor einer Langzeitlagerung vollständig auf.
- Den Ladeanschluss bitte nicht mit metallischen Gegenständen kurzschließen.
- Bitte halte den Ladeanschluss sauber und trocken.
- Es wird empfohlen ein USB-Netzteil mit einer Leistung von 5 W (DC 5 V 1 A) oder mehr zu verwenden. Wenn die Stromstärke des Adapters niedriger ist als die für das Aufladen des Produkts erforderliche maximale Stromstärke, wird die Ladezeit die Standarddauer überschreiten.
- Wenn der Akku sich dem Ende seiner Kapazität nähert, reduziert sich die Lichtleistung (Lumen) der LED auf eine sehr niedrige Helligkeit – dies ist ein normales Phänomen. Bitte laden Sie den Akku rechtzeitig.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Olight haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch die Verwendung des Produkts unter Nichtbeachtung der Warnhinweise im Handbuch entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verwendung des Produkts bei Nichtbeachtung des empfohlenen Spermmodus.

(ES) Español

Operación
Interruptor de modo de foco e inudación: deslice el interruptor para seleccionar foco o inudación.
Encendido/apagado de la linterna: Haz un clic rápido o empuja hacia adelante (presiona y suelta rápidamente) cualquier interruptor para encender la luz. Haz clic o empuja nuevamente para apagarla.
Iluminación táctica: En el estado apagado, mantenga presionado cualquier botón; la luz se enciende al presionarlo y se apaga al soltarlo.
Cambio de modo: El modo predeterminado es el 1. Cuando la luz esté apagada, mantenga presionado un botón y, a continuación, presione dos veces el otro botón y manténgalo presionado durante 1 segundo. Dos destellos lentos = cambia al Modo 2; un destello lento = cambia al Modo 1. Suelte el botón para apagar la luz.
Modo 1:
Ajuste de brillo: Con la luz encendida, pulse dos veces cualquier botón para alternar entre brillo bajo y alto. La configuración se guardará para el próximo uso.
Alto brillo directo: Con la luz apagada, pulse dos veces cualquier botón para activar el brillo alto.
Estroboscopio: Para activar el modo estroboscopio, puede: (1) mantener presionados ambos botones simultáneamente, (2) mantener presionado un botón primero y luego el otro, o (3) presionar rápidamente tres veces cualquier botón. Presione cualquier botón para apagar el estroboscopio.
Modo 2:
Alto brillo directo: Con la luz apagada, pulse cualquier botón para activar el brillo alto. Vuelva a pulsarlo para apagar la luz.

13

Estroboscopio: Pulse dos veces cualquier botón para activar la luz estroboscópica. Pulse cualquier botón para desactivarla.
Indicador de encendido: Al encender el producto, el indicador permanece encendido durante 2 segundos para indicar el nivel de batería restante. Cuando la batería está baja, el indicador permanece en rojo fijo y se apaga al apagar la luz. Cuando la batería está agotada, al presionar el interruptor trasero,